



LL740314SS, LL740314SSSM Model/Modelo/Modèle LOW VOLTAGE LED FIXTURE
 FARO LED DE BAJO VOLTAJE
 LUMINAIRE DEL À BASSE TENSION


READ INSTRUCTIONS BEFORE
 USING THIS PRODUCT.

LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES
 DE USAR ESTE PRODUCTO.

VEUILLEZ LIRE LES DIRECTIVES
 AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.

WARNING: Risk of fire or electrical shock
ADVERTENCIA: Peligro de incendio o descarga eléctrica
AVERTISSEMENT: Risque d'incendie ou de choc électrique

- Not for use with submersible or pool/spa equipment.
- No se puede utilizar con equipos sumergibles o en piscinas ni spa.
- Ne pas utiliser avec un équipement submersible ou de piscine/spa.
- Do not install within 10 feet of pools, spas, or fountains.
- No instale a menos de 10 pies (3 m) de piscinas, spas o fuentes de agua.
- Ne pas installer à moins de 3 mètres (10 pieds) des piscines, cuves thermales ou fontaines.
- Do not connect with wet hands.
- No conecte el artefacto con las manos húmedas.
- Séchez vos mains avant de faire la connexion.
- For use with low voltage landscape lighting systems only.
- Sólo se puede utilizar con sistemas de iluminación de jardines de bajo voltaje.
- Destiné aux systèmes d'éclairage paysager à basse tension uniquement.
- Do not submerge in water, the product can be damaged.
- No lo sumerja en agua; el producto puede dañarse.
- Ne pas immerger dans l'eau, cela pourrait endommager la lampe.
- Do not repair or modify this product.
- No repare ni modifique de ninguna manera este producto.
- Ne pas réparer ni modifier cette lampe.
- This product is not a toy and must not be operated by children.
- Este producto no es un juguete y no debe dejarse al alcance de los niños.
- Cette lampe n'est pas un jouet, elle ne doit pas être actionnée par un enfant.
- Do not connect light fixtures to any other power unit. Connect only to the power unit supplied with product (MLL40PT).
- No conecte los faros a ninguna unidad de alimentación que no sea la suministrada con el producto MLL40PT.
- Ne pas raccorder les luminaires à un quelconque autre bloc d'alimentation que celui fourni avec le produit, MLL40PT



TECHNICAL SPECIFICATIONS: 12 V LED
 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 12 V LED
 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: DEL 12 V

LEDs never need replacing.

Los LED nunca requieren sustitución.

Aucun besoin de remplacer les DEL

For dependable performance, use genuine Malibu replacement parts.

Para un desempeño seguro, use piezas de repuesto originales Malibu.

N'utilisez que des pièces de remplacement Malibu pour une performance fiable.

Assemble the fixture / Montaje de la lámpara / Assemblage de la lampe

1. Install ground stakes as shown. Be careful to run wire through slot in stake.


Instale estacas de suelo como se indica. No olvide pasar el cable por la ranura de la estaca.

Installer les pieux, tel qu'illustré. S'assurer de passer le câble dans la fente du pieu.


2. Attach wire clips to bottom of power pack as shown.

Fije sujetacables a la base del conjunto de alimentación tal como se indica.

Fixer le câble au bas du bloc d'alimentation, tel qu'illustré.




ON-TIME Control Switch (back of power pack)
 AUTO = ON at Dusk - OFF at Dawn
 4H = ON at Dusk - OFF 4 Hours Later
 6H = ON at Dusk - OFF 6 Hours Later
 8H = ON at Dusk - OFF 8 Hours Later



Interruptor de control de ENCENDIDO
 (parte posterior de conjunto de alimentación)
 AUTO = ENCENDIDO al anochecer - APAGADO al amanecer
 4H = ENCENDIDO al anochecer - APAGADO 4 horas después
 6H = ENCENDIDO al anochecer - APAGADO 6 horas después
 8H = ENCENDIDO al anochecer - APAGADO 8 horas después

Interrupteur ON-TIME (arrière du bloc d'alimentation)
 AUTO = s'allume au crépuscule (ON) - s'éteint à l'aube (OFF)
 4H = s'allume au crépuscule (ON) - s'éteint après 4 heures (OFF)
 6H = s'allume au crépuscule (ON) - s'éteint après 6 heures (OFF)
 8H = s'allume au crépuscule (ON) - s'éteint après 8 heures (OFF)

Intermatic weather proof cover not Included
 No se incluye la cubierta Intermatic para protección contra inclemencias del tiempo.
 Protection Intermatic intempéries non incluse.




Mount the fixture / Instalación de la lámpara / Installez la lampe.

1. Loosen ground with a shovel, then press the stake into the ground. **Do not use a hammer.**

Suelte la tierra con una pala, luego entierre el poste en la tierra. **No use un martillo.**

Creusez le sol à la pelle, puis enfoncez le pieu dans le sol. **Ne pas utiliser de marteau.**



2. Connect lead from first fixture into one side of double-ended connector. Connect single connector wire into other opening on double connector. Repeat process to add additional lights.

Conecte el LED del primer faro a un lado del conector de doble extremo. Conecte el cable de un solo conector a la otra abertura del conector doble. Repita el procedimiento para añadir faros adicionales.

Brancher le fil de sortie du premier luminaire à une ouverture du connecteur double. Brancher le fil du connecteur simple dans l'autre ouverture du connecteur double. Répéter pour ajouter des luminaires additionnels.

Note: Cap unused connector end at last fixture.

Nota: Tape el extremo del conector sin utilizar en el último faro

Remarque: Encapsuler le connecteur non utilisé du dernier luminaire.

LIMITED THREE YEAR WARRANTY

If within three (3) years from the date of purchase, this product fails due to a defect in material or workmanship, Intermatic Incorporated will repair or replace it, at its sole option, free of charge. This warranty is extended to the original household purchaser only and is not transferable. This warranty does not apply to: (a) damage to units caused by accident, dropping or abuse in handling, acts of God or any negligent use; (b) units which have been subject to unauthorized repair, opened, taken apart or otherwise modified; (c) units not used in accordance with instructions; (d) damages exceeding the cost of the product; (e) sealed lamps and/or lamp bulbs, LED's and batteries; (f) the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear; (g) transit damage, initial installation costs, removal costs, or reinstallation costs.

INTERMATIC INCORPORATED WILL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES. ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND THE WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE HEREBY MODIFIED TO EXIST ONLY AS CONTAINED IN THIS LIMITED WARRANTY, AND SHALL BE OF THE SAME DURATION AS THE WARRANTY PERIOD STATED ABOVE. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON THE DURATION OF AN IMPLIED WARRANTY, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

This warranty service is available by either (a) returning the product to the dealer from whom the unit was purchased, or (b) mailing the product, along with proof of purchase, postage prepaid to the authorized service center listed below. This warranty is made by: Intermatic Incorporated/After Sales Service/7777 Winn Rd., Spring Grove, Illinois 60081-9698/815-675-7000 <http://www.intermatic.com> Please be sure to wrap the product securely to avoid shipping damage.

GARANTÍA LIMITADA DE TRES AÑOS

Si en un plazo de tres (3) años contados a partir de la fecha de compra, el producto falla debido a un defecto de material o mano de obra, Intermatic Incorporated lo reparará o reemplazará, a opción propia, de forma gratuita. Esta garantía se aplica solamente al comprador particular original y no es transferible. Esta garantía no se aplica en los casos siguientes: (a) daños en unidades causados por accidente, caídas o abuso durante su manipulación, fuerza mayor o cualquier uso negligente; (b) unidades que hayan sido sometidas a una reparación no autorizada, abiertas, desmontadas o modificadas de otra forma; (c) unidades que no se hayan usado según las instrucciones; (d) daños que excedan el costo del producto; (e) lámparas selladas y bombillas, LED y pilas; (f) el acabado de cualquier parte del producto, tal como la superficie y el desgaste debido a la intemperie, ya que esto se considera como un desgaste natural; (g) daños durante el transporte, costos de instalación iniciales, costos de desmontaje o costos de reinstalación.

INTERMATIC INCORPORATED NO SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS EMERGENTES O CONSECUENTES. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LOS DAÑOS EMERGENTES O CONSECUENTES, POR LO QUE ES POSIBLE QUE NO SE APLIQUE EN SU CASO LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ANTERIOR. ESTA GARANTÍA SUSTITUYE LAS DEMÁS GARANTÍAS EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS. TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDA LA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD Y LA GARANTÍA DE IDONEIDAD PARA CIERTO FIN, SE MODIFICAN AQUÍ PARA EXISTIR SÓLO SEGÚN ESTÁN CONTENIDAS EN ESTA GARANTÍA LIMITADA, Y DEBEN TENER LA MISMA DURACIÓN QUE EL PERÍODO DE GARANTÍA INDICADO ARRIBA. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES DE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LA LIMITACIÓN ANTERIOR NO SE APLIQUE EN SU CASO.

Este servicio de garantía está disponible mediante (a) la devolución del producto al distribuidor al que se compró la unidad o (b) el envío por correo del producto, junto con el comprobante de compra y franqueo postal prepago al centro de servicio autorizado que aparece en la lista siguiente. Esta garantía es provista por: Intermatic Incorporated/After Sales Service/7777 Winn Rd., Spring Grove, Illinois 60081-9698/815-675-7000 <http://www.intermatic.com> Asegúrese de envolver bien el producto para evitar daños durante el transporte.

GARANTIE LIMITÉE DE TROIS ANS

Si dans un délai de trois (3) ans à compter de la date d'achat, ce produit s'avère défectueux pour vice de matériau ou de fabrication, Intermatic Incorporated le réparera ou le remplacera, la décision appartenant Intermatic Incorporated, sans frais. Cette garantie ne concerne que l'acheteur initial et n'est pas transférable. Cette garantie ne couvre pas : (a) dommages occasionnés par accident, chute ou abus lors de manipulations, cas fortuits ou toute négligence ; (b) unités ayant subi à des réparations non autorisées, ouvertes, démontées ou modifiées d'une quelconque façon ; (c) unités qui ne sont pas utilisées conformément aux instructions ; (d) dommages supérieurs au coût du produit ; (e) éclairage scellé et/ou ampoule, DEL et batteries ; (f) la finition d'une partie du produit, telle que les rayures de surface et/ou le vieillissement climatique qui sont considérés comme une usure normale ; (g) dommages ayant lieu pendant le transport, frais initiaux d'installation, de désinstallation ou de réinstallation.

INTERMATIC INCORPORATED N'ENDOSSE AUCUNE RESPONSABILITÉ QUANT AUX DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS. CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS D'EXCLUSIONS OU DE LIMITATIONS AUX DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, LA LIMITE INDIQUÉE CI-DESSUS PEUT NE PAS VOUS CONCERNER. CETTE GARANTIE CI-PRÉSENTES REMPLACE TOUTES AUTRES GARANTIES EXPRESSES OU TACITES. TOUTES LES GARANTIES TACITES Y COMPRIS LA GARANTIE DE COMMERCIALISATION ET CELLE D'ADAPTABILITÉ À DES FINS PARTICULIÈRES SONT MODIFIÉES CI-PRÉSENTES POUR N'EXISTER QUE TELLES QUELLES DANS CETTE GARANTIE LIMITÉE ET AURONT LA MÊME DURÉE DE VALIDITÉ QUE LA PÉRIODE DE GARANTIE INDIQUÉE CI-DESSUS. CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS DE LIMITATIONS AUX TERMES DE LA DURÉE DE LA GARANTIE TACITE, LA LIMITE INDIQUÉE CI-DESSUS PEUT NE PAS VOUS CONCERNER.

Ce service sous garantie est disponible soit (a) en retournant le produit au dépositaire où vous avez acheté l'appareil, ou (b) en expédiant le produit par la poste, avec une preuve d'achat, affranchissement pré-payé au centre de service autorisé indiqué plus bas. Cet garantie fait par: Intermatic Incorporated/After Sales Service/7777 Winn Rd., Spring Grove, Illinois 60081-9698/815-675-7000 <http://www.intermatic.com> Veiller à bien emballer le produit afin qu'il ne subisse aucun dommage pendant l'expédition.

CUANDO SE VENDE EN MÉXICO / GARANTÍA LIMITADA DE TRES AÑOS

Si en el plazo especificado por la garantía, el producto falla debido a componentes y piezas o un defecto de material o mano de obra, INTERMATIC de MÉXICO, S. de R.L. de C.V. lo reparara o reemplazara, a opción propia, de forma gratuita. Esta garantía se aplica solamente al comprador particular original y no es transferible. Esta garantía no se aplica en los casos siguientes: (a) cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales; (b) cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña; (c) cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante, importador o comercializador responsable respectivo;

LIMITACIONES: (a) daños en unidades causado por accidente, caídas o abuso durante su manipulación, fuerza mayor o cualquier uso negligente; (b) daños que excedan el costo del producto; (c) lámparas selladas, bombillas LED y pilas; (d) el acabado de cualquier parte del producto, tal como la superficie y el desgaste debido a la intemperie, ya que esto se considera como desgaste natural; (e) daños durante el transporte, costos de instalación iniciales, costos de desmontaje o costos de reinstalación.

INTERMATIC de MÉXICO, S. de R.L. de C.V. NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA, POR DAÑOS INDIRECTOS O CONSECUENTES. LA PRESENTE GARANTÍA SUSTITUYE A CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA. TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LA GARANTÍA DE APTITUD PARA EL COMERCIO Y LA GARANTÍA DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, SE MODIFICAN PARA EXISTIR ÚNICAMENTE SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA, Y TENDRÁN LA MISMA DURACIÓN QUE EL PERÍODO DE GARANTÍA ESTABLECIDO.

El servicio de la garantía esta disponible llevando el producto a: Intermatic de México, S. de R.L. de C.V., Ramon Rivera Lara No. 6520, Col. Parque Industrial Infonavit CD. Juárez, Chihuahua, México C.P. 32600, Tel.: 656 618 39 33 / 23 37 65, R.F.C. IMC990119KHO. Asegúrese de envolver bien el producto para evitar daños durante el transporte. Para hacer efectiva la garantía basta con la presentación del producto y la póliza debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, el proveedor deberá cubrir los gastos necesarios erogados para lograr el cumplimiento de la garantía en domicilio diverso al antes señalado.

Modelo _____ Marca _____

APARATO _____ SERIE N° _____

NOMBRE DEL CLIENTE _____

DOMICILIO _____

CIUDAD _____ ESTADO _____

FECHA DE COMPRA _____

IMPORTADOR, TALLER DE SERVICIO y VENTA DE PARTES:

INTERMATIC de MÉXICO, S. de R.L. de C.V

RAMON RIVERA LARA N° 6520

COL. PARQUE INDUSTRIAL INFONAVIT

CD. JUAREZ, CHIH., MÉXICO C.P. 32600

TEL - 656 618 39 33 / 23 37 65 R.F.C. IMC990119KHO

**SELLO Y FIRMA
DE TIENDA**